Manual del usuario

Registrador de Humedad / Temperatura

Modelo RHT10



Introducción

Agradecemos su compra del registrador de humedad relativa y temperatura. Este registrador de datos mide y guarda hasta 16,000 lecturas de humedad relativa y 16,000 lecturas de temperatura en las escalas de medición de 0 a 100 %HR y -40 a +70°C (-40 a +158°F). El usuario puede fácilmente configurar la tasa de registro, alarma alta/baja y modo de inicio, descargar los datos guardados conectando el módulo al puerto USB de una PC y ejecutar el software suministrado. Los datos de humedad relativa, temperatura y punto de rocío pueden imprimirse, graficarse y exportarse a otras aplicaciones. El registrador de datos se suministra con una batería de litio de larga vida, que puede durar un año en operación de registro. Este medidor se embarca probado y calibrado y con uso apropiado le proveerá muchos años de servicio confiable

CARACTERÍSTICAS

- Memoria para 32,000 lecturas (16,000 lecturas de temperatura y 16,000 lecturas de humedad).
- Indicación de punto de rocío por medio de software Windows
- Tasa ajustable de muestreo de datos: 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m, 30m, 1hr, 2hr, 3hr, 6hr, 12hr, 24hr
- Indicación del estado mediante LED Rojo/Amarillo y LED Verde
- Interfaz USB para configuración y descarga de datos
- Umbrales de alarma programables por el usuario para humedad relativa y temperatura
- Software para análisis usado para ver las gráficas
- Larga vida de la batería

DESCRIPCIÓN

- 1. Cubierta protectora
- 2. Conector USB para PC
- 3. Botón de encendido
- 4. Sensores de temperatura y HR
- 5. LED Alarma (rojo/amarillo)
- 6. LED registro (verde)
- 7. Clip para montaje



Guía de LED indicadores de estado



LED rojo/amarillo

LED de estado	Indicación	Acción
REC ALM	Ambas luces LED apagadas (OFF)	Iniciar registro
\circ	Registro inactivo O Batería débil	Reemplace la batería y descargue los datos
REC ALM	Un destello verde cada 10 seg.* <i>Registro activo, sin alarma</i> **	Para iniciar, sostenga el botón inicio hasta que los
	Doble destello verde cada 10 seg. Inicio retrasado	LED verde y amarillo centellean
REC ALM	Destello sencillo rojo cada 10 seg. * Registro activo, alarma baja para HR***	Si está funcionando, el
	Doble destello rojo cada 10 seg * Registro activo, alarma alta para HR***	registrador para automáticamente. No se pierden datos. Reemplace
	Destello sencillo rojo cada 60 seg. <i>Batería débil****</i>	la bateria
REC ALM	Destello sencillo amarillo cada 10 seg. * Registro activo, alarma baja para TEMP***	
$ \bigcirc \bigcirc$	Doble destello amarillo cada 10 seg * Registro activo, alarma alta para TEMP***	Descargar datos
	Destello sencillo amarillo cada 60 seg. <i>Memoria llena</i>	

* Para ahorrar energía, el ciclo de destellos de los LED puede cambiarse a 20s o 30s con el software suministrado.

** Para ahorrar energía, puede desactivar los LED de alarma para temperatura y humedad con el software suministrado.

***Cuando ambas lecturas, temperatura y humedad relativa exceden el nivel de alarma en sincronía, los LED indicadores de estados alternan cada ciclo.

****Cuando la batería está baja, todas las operaciones serán desactivadas automáticamente. NOTA: El registro para automáticamente cuando la batería se debilita (los datos registrados son retenidos). Se requiere el software suministrado para reiniciar el registro y descargar los datos.

Operación

REGISTRADOR DE DATOS INSTALACIÓN DE SOFTWARE

Para instalar el software del Registrador Windows PC coloque el disco CD-ROM en el lector para CD. Si el programa de instalación no inicia automáticamente y abre las ventanas correspondientes, haga doble clic en el archivo SETUP.EXE incluido en el disco. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación del programa. Antes de ejecutar el software del registrador de datos, conecte el registrador a la PC e instale el controlador del USB como se indica a continuación.

CONEXIÓN DEL REGISTRADOR A LA PC e INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR

Conecte el registrador a un puerto USB disponible en la PC. Si esta es la 1° vez que va a conectar el registrador a ese puerto en particular de la PC, aparecerá la siguiente pantalla:

Found New Hardware Wizard		
	Welcome to the Found New Hardware Wizard This wizard helps you install software for:	
	Silabs C8051F320 USB Board	
	If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.	
	What do you want the wizard to do?	
	 Install the software automatically (Recommended) Install from a list or specific location (Advanced) 	
	Click Next to continue.	
	< Back Next > Cancel	

Seleccione la 'instalación recomendada' (asegure que el disco con programas aún está en el lector CD-ROM de la PC) y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación del controlador. Si está repitiendo la conexión del registrador al puerto USB, automáticamente se omite el proceso de instalación del controlador.

OPERACIÓN DEL SOFTWARE DEL REGISTRADOR DE DATOS

Con el registrador conectado a la PC, haga doble clic en el icono del REGISTRADOR DE DATOS para ejecutar el programa. Se abre la pantalla principal de software con los siguientes iconos en la BARRA DE MENÚ.

BARRA DE MENÚ:



De izquierda a derecha los iconos de la barra de menú representan DESCARGA DE DATOS, CONFIGURACIÓN DE REGISTRADOR, ABRIR ARCHIVO, GUARDAR ARCHIVO COMO, IMPRIMIR ARCHIVO y ZOOM. Además, están disponibles los menús desplegables ARCHIVO, VER, LINK (ENLACE) y AYUDA. Todos son descritos en los siguientes párrafos. Inicie por la configuración del registrador como se explica en la siguiente sección.

CONFIGURACIÓN DEL REGISTRADOR

Haga clic en el icono de la computadora en la barra del menú (2^{do} de la izquierda) o seleccione LOGGER SET del menú desplegable LINK. Se abre la ventana de configuración mostrada enseguida; directamente abajo de la ilustración encontrará las descripciones de cada campo de la ventana de configuración:

nunaqtaq		
Basic Settings		
Current Time:	02-16-2007 16:24:25	🦷 🤨 Manual 🔍 Instant
Logger Name:	Logging Name	Max. 15 words!
Sample Points:	50 - Sample Rate(Sec.]: 10s 🔻
LED Flash Cycl	e: © 10s C 20s C 30s	
LEDs flash f	or high and low alarm	
Temperature:	Low Alarm 0 High Al	arm 40 Unit: oC 💌
	and the second	

- El campo HORA ACTUAL (current time) será sincronizado automáticamente con la fecha y hora de la PC
- Los botones de selección <u>MANUAL</u> e <u>INSTANTÁNEO</u> permiten al usuario Iniciar el registro de datos inmediatamente al salir de la ventana de configuración (INSTANTÁNEO) o más tarde (MANUAL). Explicados en la sección REGISTRO DE LECTURAS
- El campo LOGGER NAME (nombre del registrador) permite seleccionar un nombre único para el registrador
- El campo <u>PUNTOS DE MUESTREO</u> (sample points) indica al registrador tomar una cantidad limitada de lecturas
- El menú desplegable <u>TASA DE MUESTREO</u> (*sample rate*) indica al registrador la tasa de muestreo de las lecturas
- Usted puede ajustar el ciclo de destellos del LED (entre más largo el tiempo, más larga la vida de la batería)
- Los campos de CONFIGURACIÓN DE ALARMAS permite realizar ajustes a los límites ALTO (*High alarm*) y BAJO (*Low alarm*) de temperatura/HR y desactivar los destellos de los LED del registrador para conservar energía de la batería

Haga clic en el botón **CONFIGURACIÓN** (*setup*) para guardar los cambios. Presione el botón **PREDETERMINADO** (*default*) para regresar el registrador a la condición de salida de la fábrica. Presione el botón **CANCELAR** (cancel) para interrumpir la configuración.

REGISTRO DE LECTURAS

Si seleccionó INSTANTÁNEO (*instant*) en la ventana CONFIGURACIÓN (*setup*), el registrador inicia el registro al presionar el botón CONFIGURACIÓN (*setup*). Si seleccionó MANUAL, el registrador debe ser puesto en operación presionando el botón amarillo durante aproximadamente 3 segundos o hasta que los dos LED en el registrador destellen al mismo tiempo.

El registro continuará a la tasa de muestreo programada hasta tomar la cantidad de lecturas (puntos de muestreo) especificadas en la ventana configuración.

El LED verde destella una vez por punto de muestreo y el LED rojo destella cuando se exceden los límites de alarma programados por el usuario. El LED amarillo destella a intervalos de 10 segundos DESPUÉS de registrar la cantidad predeterminada de lecturas.

DESCARGAR DATOS GUARDADOS A LA PC

Para transferir las lecturas guardadas en el registrador a la PC:

- 1. Conecte el registrador al mismo puerto USB usado al inicializar el registrador
- 2. Ejecute el programa de software del registrador si no está operando aún
- Haga clic en el icono DESCARGAR (1^{ro} a la izquierda) o seleccione Descargar Datos en el menú desplegable *LINK*
- 4. Se abre la siguiente ventana. Presione DESCARGAR para iniciar la transferencia de lecturas

Download Press Download to stop logging and load data from logger, or Cancel to exit.	Conne	ected		
Press Download to stop logging and load data from logger, or Cancel to exit.	Do	wnload		
Deventered View Connect	Pr fro	ess Download om logger, or i	d to stop logging Cancel to exit.	and load data
		Download	View	Cancel

Si la transferencia de lecturas es exitosa, se abren la pantallas VER y el GUARDAR (ambas mostradas a continuación).

En la pantalía GUARDAR, nombre el archivo y guarde en un lugar conveniente. Mas tarde, puede seleccionar GUARDAR COMO y guardar como archivo Excel, Texto, o Bitmap (explicado en la siguiente sección), sin embargo, en este caso los datos son guardados como archivo .rec para uso de este programa solamente.

Save	? 🔀
Save in: 🖙 Local Disk (C:)	- 🖬 🎦 -
 Sf69e7f02Sb780eb3f42bd9a2de49514 CP2101WIN Crystal Datalogging Printing Series DELL Diamond Documents and Settings drvrtmp 	EXACT Extech 407752 HandHeld HandHeld harry My Downloads NVIDIA Program Files PVSW
File name: TEST 123	Save
Save as type: Logger Files (*.rec)	Cancel

En la pantalla VER (abajo) presione VER para ver los datos en una gráfica. Si actualmente no hay lecturas guardadas en el registrador, el programa notificará al usuario en pantalla.

Connected			
Download			
50 points finished or Cancel to exit.	! Press View :	to show graph,	
Download	View	Cancel	

Cuando presiona VER, se abre la ventana de Gráfico de datos (ilustrada y descrita en la siguiente sección)

GRÁFICO DE DATOS

La ventana Gráfico de datos presenta los datos transferidos en formato gráfico x-y con Fecha/Hora representado en el eje horizontal (x), y temperatura / %humedad relativa / punto de rocío / límites de alarmas representados en el eje (y):



Para acercarse y alejarse (*zoom*) en las zonas de datos, hay varios métodos, estos son:

- 1. Use el ratón para marcar un área (haga clic sostenga y arrastre) alrededor de los datos para acercarse (aumentar) el área seleccionada.
- 2. Haga clic en el icono de la lupa en la barra del menú
- 3. Seleccione ALEJARSE (ZOOM OUT / ZOOM IN) ACERCARSE en el menú desplegable en VER.

En la gráfica de ejemplo arriba, la temperatura está representada por la línea roja sólida (las líneas son conocidas como 'trazos'), el % de humedad relativa por la traza amarilla y la temperatura de punto de rocío por la traza verde sólido. Los valores alto y bajo de alarma para temperatura están representados por la traza de guiones rojos, los valores alto y bajo para humedad relativa por la traza de guiones amarillos.

Para personalizar la ventana de la gráfica, seleccione MOSTRAR TRAZAS, FONDO, LÍNEAS DE CUADRÍCULA y PUNTOS DE MÁSCARA del menú desplegable VER. Estas opciones ofrecen las siguientes características:

MOSTRAR TRAZAS: Permite al usuario seleccionar cuales datos ver como traza (temperatura, HR, punto de rocío, y Alarmas).

FONDO: Seleccione el esquema de color de fondo.

LÍNEAS DE CUADRÍCULA Agregar o quitar líneas de cuadrícula de los ejes X y Y.

PUNTOS DE MÁSCARA: Coloca puntos en las trazas para los puntos de datos reales, discontinuando la naturaleza continua de una traza.

GUARDAR Y ABRIR ARCHIVOS DE DATOS

Para guardar los datos transferidos en un formato diferente al formato propietario .rec, haga clic en el icono "Guardar como" en la barra de menú (3^{ro} de la derecha) o seleccione Guardar como en el menú desplegable Archivo. Puede guardar los datos en los formatos siguientes:

ARCHIVO de TEXTO (.txt)

ARCHIVO de EXCEL (.xls)

ARCHIVO de MAPA DE BITS (.bmp)

Para abrir un archivo existente para ver en la ventana de gráfico de datos, haga clic en el icono ABRIR ARCHIVO en la barra de menú (3^{ro} de la izquierda) o seleccione ABRIR ARCHIVO en el menú desplegable ARCHIVO. Cuando se le pida, seleccione un archivo .rec guardado previamente.

IMPRIMIR GRÁFICO DE DATOS

Para imprimir un gráfico de datos en una impresora en línea o de red, haga clic en el icono de la impresora o seleccione IMPRIMIR en el menú desplegable ARCHIVO. Tenga en cuenta que las gráficas a colores pueden imprimirse con precisión en impresoras a color.

BORRAR DATOS DEL REGISTRADOR

El registrador retiene datos en su memoria interna hasta que el usuario abre una nueva sesión de registro. Al abrir una nueva sesión de registro se borran los datos guardados de todas las lecturas; asegúrese de guardar los datos antes de abrir una sesión nueva.

Especificaciones

Humedad relativa	Escala general 0 a 100%	
	Precisión (0 a 20 y 80 a 100%)	±5.0%
	Precisión (20 a 40 y 60 a 80%)	±3.5%
	Precisión (40 a 60%)	±3.0%
Temperatura	Escala general -40 a 70° C (-40 a 158°F)	
	Precisión (-40 a -10 y +40 a +70 °C)	±2 °C
	Precisión (-10 a +40 °C) ±1 °C Precisión (-40 a +14 y 104 a 158 °F) ±3.6 °F Precisión (+14 a 104 °F) ±1.8 °F	
Temperatura de punto de	Escala general -40 a 70 ° C (-40 a 158 °F)	
	Precisión (25°C, 40 a 100 %HR)	±4.0°F (±2 °C)
Tasa de registro	intervalo de muestreo seleccionable: De 2 segundos hasta 24 horas	
Temperatura de operación	-35 a 80° C (-31 a 176°F)	
Tipo de batería	Litio de 3.6 V (1/2 AA) (SAFT LS14250, Tadiran TL-5101 o equivalente)	
Vida de la batería	1 año (tipo) dependiendo de la tasa de registro, temperatura ambiente, y uso de LED de alarmas	
Dimensiones / peso	4 X 1 X .9" (101 X 25 X 23 mm) / 6 oz (172 g)	

Reemplazo de la batería

Se recomienda cambiar la batería cada 12 meses o antes si se registran datos muy importantes.

El registrador de datos no pierde sus lecturas guardadas cuando la batería se debilita o cuando se reemplaza; el proceso de registro de datos será parado y no puede ser reiniciado hasta que se reemplaza la batería y los datos registrados se han descargado a la PC.

Use solo baterías de litio de 3.6 V Antes de reemplazar la batería, desconecte el registrador de datos de la PC. Siga los pasos 1 al 4 a continuación.

NOTA: Dejar el registrador conectado al puerto USB de la PC más tiempo del necesario causará una pérdida de carga de la batería.



ADVERTENCIA: Maneje las baterías de litio con cuidado, observe las advertencias en la caja de la batería. Deseche conforme a los reglamentos locales.

Re-acondicionamiento del sensor

Con el transcurso del tiempo, el sensor interno puede perder sensibilidad debido a contaminantes, vapores químicos y otras condiciones ambientales que llevan a la pérdida de precisión de las lecturas. Para reacondicionar el sensor interno, por favor realice el siguiente procedimiento:

Hornee el registrador a 80°C (176°F) a <5 %HR durante 36 horas seguidas por horneada a 20-30°C (70-90°F) a >74 %HR durante 48 horas (para rehidratación)

Si sospecha de daños permanentes al sensor, reemplace el registrador inmediatamente para asegurar lecturas precisas.

Garantía

EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION garantiza este instrumento para **estar libre** de defectos en partes o mano de obra durante un año a partir de la fecha de embarque (se aplica una garantía limitada a seis meses para los cables y sensores). Si fuera necesario regresar el instrumento para servicio durante o después del periodo de garantía, llame al Departamento de Servicio a Clientes al teléfono (781) 890-7440 ext. 210 para autorización o visite nuestra página en Internet en <u>www.extech.com</u> para Información de contacto. Se debe otorgar un número de Autorización de Retorno (RA) antes de regresar cualquier producto a Extech. El remitente es responsable de los gastos de embarque, flete, seguro y empaque apropiado para prevenir daños en tránsito. Esta garantía no se aplica a defectos que resulten por acciones del usuario como mal uso, alambrado inapropiado, operación fuera de las especificaciones, mantenimiento o reparaciones inapropiadas o modificaciones no autorizadas. Extech específicamente rechaza cualesquier garantías implícitas o factibilidad de comercialización o aptitud para cualquier propósito determinado y no será responsable por cualesquier daños directos, incidentales o consecuentes. La responsabilidad total de Extech está limitada a la reparación o reemplazo del producto. La garantía precedente es inclusiva y no hay otra garantía ya sea escrita u oral, expresa o implícita.

